



使用説明書

ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いください。 本書をすぐに利用できるように保管して ください。

はじめに

このたびはリコーデジタルカメラをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。本書は、本製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお読みください。本書が必要になったとき、直ぐに利用できるよう、お読みになった後は、必ず保管してください。

株式会社リコー

テスト撮影について

必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確認してください。

著作権について

著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽等の著作物は、個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使用する以外、著作者に無断で複写、改変等することは禁じられています。

ご使用に際して

万一、デジタルカメラなどの不具合により記録や再生されなかった場合、記録内容 の補償については、ご容赦ください。

保証書について

このデジタルカメラは国内仕様です。保証書は日本国内において有効です。外国で 万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用につ いては、ご容赦ください。

電波障害について

他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に、近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は、次のようにしてください。

- ・テレビやラジオなどからできるだけ離す
- テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える。
- コンセントを別にする

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

- ・本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。 ©1999 RICOH CO.,LTD.
- ・本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気付きのことがありましたら、巻末をご覧の上ご連絡ください。

Microsoft、MS、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 Macintosh は、米国その他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

このカメラでできること

230万画素、コンパクトタイプのカメラです

230万画素CCD使用により、コンパクトタイプのカメラで高画質、高解像度(1792 x 1200)を実現。軽量のため持ち運びに便利で、撮影シーンを選びません。

すぐに記録できます

レリーズボタンを押すだけの簡単操作です。撮影した画像(ファイル)は、内蔵メモリー(8 MB)またはスマートメディア(2/4/8/16/32MB)に記録できます。 *メモリー内蔵のため、スマートメディアの入れ忘れで撮影できないといったことがありません。

その場ですぐに確認できます

記録したファイルは、再生モードに切り替えるだけで、その場で確認できます。 拡大表示(ズーム再生)したり、一度に複数のファイル(6画面表示)を見ることができます。

*スマートメディアを利用して、友達と撮影画像を交換できます。

大量撮影ができます

画質を優先したFモードや記録枚数を優先したEモードなど、用途に合わせて切り替えができます。

広範囲を撮影できます

2.3倍ズームレンズ付きのため、被写体のアップや背景を入れた広範囲の撮影など、いろいろな構図で撮影できます。

自然の色合いで撮影できます

ホワイトバランス機能により、屋外や室内など、どんな光源の下でも被写体を自然の色合いで撮影できます。

クローズアップで撮影できます

被写体に近づいて(約4cmまで)*1クローズアップで撮影できます。マクロ撮影(接写)といい、花や小物などの撮影に最適です。

*1:レンズを広角側(「4])にした場合


テレビでもモニターできます


付属のビデオ接続ケーブルを接続すると、記録したファイルをテレビで再生できます。また、ビデオデッキやビデオプリンターに接続すると、ビデオテープにダビングしたり、フルカラープリントが可能です。


パソコンに転送できます

本機に対応したソフトウェアを利用して、パソコンにファイルを転送できます。 パソコンに取り込んだファイルは、カラープリンターやカラー複写機でプリント することができます。

各部の名称







• AC-2 (100V ~ 240V)

· AC-2100 (100V)






• DR-3

スマートメディア(別売り)

リモコン(別売り)







情報表示について

液晶モニターや液晶パネルには、電池の状態や記録可能枚数、設定されている モードなど、カメラの状態をマークや数字で表示します。

液晶モニター







- 〈補足〉・この図では、全ての情報を表示していますが、実際には必要な情報だけ が表示されます。
 - ・電源を入れた状態で、約5分以上カメラの操作(ボタンやスイッチなど の操作)をせずに放置しておくと、節電のため「オートパワーオフ」に なり電源が切れます。再びお使いになるときは、電源を再投入してくだ さい。
 - ・オートパワーオフの設定を変更することもできます。 P. 105
 - ・ACアダプター使用時は、「オートパワーオフ」は機能しません。


警告表示と内容

次のような警告表示が液晶モニターに表示されたときは、内容をご確認の上、対 処してください。

警告表示	状態	内 容	参照ページ
	点灯	カメラ本体の電池の消耗を表しています。 予備の電池を用意してください。	P.25
カードをいれて ください	点滅	スマートメディアがセットされていません でした。スマートメディアをセットしてく ださい。	P.31
ライトプロテク トされています	点滅	ライトプロテクトされたスマートメディア がセットされています。ライトプロテクト シールをはがして使用してください。	P.30
プロテクトファ イルです	点滅	消去しようとしているファイルにプロテクトが設定されています。プロテクトを解除 してから消去してください。	P.88
画像がありませ ん	点灯	再生できるファイルがありません。 記録済みのスマートメディアをセットして くだい。	P.31
UNMATCHED FILE	点滅	再生できないファイルを選択しました。	P.83
FILE NUMBER OVER	点滅	これ以上記録することはできません。内蔵 メモリーをフォーマットしてから記録する か、新しいスマートメディアをセットして 記録してください。	P.31 P.109
日付を設定して ください	点滅	日付が設定されていません。操作する前に 日付を設定してください。	P.34

エラー表示と内容

次のようなエラー表示が液晶モニターに表示されたときは、内容をご確認の上、 対処してください。



エラー表示	内 容	参照ページ
	スマートメディアがフォーマットされていませ ん。このカメラでフォーマットしてから使用し てください。	P.32
内蔵メモリーを フォーマットし てください	内蔵メモリーをフォーマットしてから使用して ください。	P.109
カードエラー 使えません	このカメラで使用できないスマートメディアで す。	-



- 〈補足〉・エラー表示が消えないときは、次の方法でリセットしてください。工場 出荷時の設定に戻ります。
 - リセットの方法 : 端子カバーを開き、リセットボタンを押します。
 - ・上記の処理を行っても改善されない場合は、お買い上げ店またはサービ ス窓口までご連絡ください。


液晶パネル

初期設定時の表示 (SET UP モード時)

液晶パネルの表示は ありません。




記録時の表示



- 〈補足〉・記録情報表示は、1000枚以上の場合に100の位を↓(ローマ字)で表示 します。
 - ・画質モードは、デジタルズームで撮影する場合、画質モードはF、N、 Eのみ表示されます。





- 〈補足〉・デジタルカメラ DC-3Z / DC-4シリーズ (リコー製) や他社機など、本 機以外で撮影されたファイルは、CROIまたはCNIのみ表示されます。
 - ・「分割再生(再生時)」または「選択消去(消去時)」の機能を利用して いる場合、画質モードは表示されません。

通信時の表示(通信モード)



液晶モニターには「接続待 ち」と表示されます。




液晶モニターには何も表示 されません。

メニュー画面について

このカメラには、次のメニュー画面があります。ファイルを記録、再生、消去するとき、各項目の設定や変更などを行うことができます。

SET UP メニュー

電源が入っている状態で、モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。SET UPメニューを終了するときは、モードダイヤルを回して他のモードに切り替えます。



フォーマット 内蔵メモリーまたはスマートメディアをフォーマットします(プロテクトしたファイルも消去します)。..P.32、109日付 日付・時刻を設定します。..P.34モード保持設定 ...カメラの設定内容を記憶します。..P.108プザー音 ブザー音を鳴らすかどうかを切り替えます。..P.104



オートパワーオフ 5 分以上何も操作しないとき、オートパワーオフを行うかどうかを切り替えます。 ..P.105 言語設定 液晶モニターの表示を日本語表示または英語表示に切り替えます。 ..P.106 ビデオ方式 カメラをテレビに接続するとき、NTSCまたはPALに切り替えます。 ..P.107 バージョン表示 ... 現在のカメラのバージョンを表示します。



..P.111 LCD初期表示 記録モードのとき、電源投入時に液晶モニ ターの画面表示を行うかどうかを切り替え

画像確認時間 撮影後の画像確認の時間を設定します。

..P.110

設定初期化 設定内容を初期状態に戻します。..P.113

ます。..P.112

記録メニュー

電源が入っている状態でモードダイヤルを [【] に合わせ、MENUボタンを押します。記録メニューを終了するときは、再び MENU ボタンを押します。



記録モード 画像や文字、連写など、記録モードを切り 替えます。..P.52

ホワイトバランス .. ホワイトバランスを切り替えます。..P.62

露出補正 露出補正を設定します。..P.60


フォーカス オートフォーカスとマニュアルフォーカス を切り替えます。..P.70



日付入れ撮影 日付を入れて撮影します。..P.71 赤目モード フラッシュ撮影時の赤目を軽減して撮影し

ます。..P.72

モノトーンモード.. 白黒またはセピアで撮影します。..P.73 インターバル撮影.. インターバル撮影を設定します。..P.74



Sモード............. 暗いときにシャッタースピードを速くなる ように設定します。.P.77

再生メニュー

電源が入っている状態でモードダイヤルを[▶]に合わせ、MENUボタンを押します。再生メニューを終了するときは、再び MENU ボタンを押します。



ズーム再生 画像を拡大して表示します..P.86

オート再生 すべての画像を設定した時間内に自動で再生します。..P.87

プロテクト消去できないようファイルをプロテクトし ます。..P.88

コピー撮影したファイルを内蔵メモリーからスマートメディアに、またはスマートメディアから内蔵メモリーにコピーします。..P.90

フォルダー選択 DPOF設定 モドル: MENU カクテイ:ENTER フォルダー選択…他社のデジタルカメラで撮影したファイル を再生します。..P.89

DPOF設定 撮影したファイルをプリントサービスで出 力するときに設定します。..P.92

消去メニュー

を終了するときは、モードダイヤルを同して他のモードに切り替えます。

消去「N 1コマ消去 全消去 選択消去 カクテイ:ENTER 1コマ消去 指定したファイルを1コマずつ消去します (プロテクトしたファイルは消去できませ ん)。..P.97

全消去 記録したすべてのファイルを消去します(プ ロテクトしたファイルは消去できませんし ..P.98

選択消去 記録したファイルを複数選択して消去しま す(プロテクトしたファイルは消去できませ ん)。..P.99



・モードダイヤルの[PC]は、記録したファイルをパソコンで使用する ときに使います。詳しくは、本機対応のパソコン接続キット(Win/Mac 用)(PK-5 < 別売り >)の使用説明書をご覧ください。

目次

	このカメラでできること	
	各部の名称	
	情報表示について	
	メニュー画面について	
	基本操作・早わかり	14
	安全上のご注意	18
第1章	準備	
	お使いになる前に	24
	付属品の確認	24
	ストラップの取り付けかた	24
	電源について	25
	乾電池のセット	2
	コンセントで使う	28
	スマートメディアについて	30
	スマートメディアについて	30
	スマートメディアのセット	3 [′]
	スマートメディアのフォーマット	32
	撮影の前に	34
	日付・時刻を合わせる	34
	液晶モニターの明るさを調整する	36
	カメラの構えかた	36
第2章	基本撮影	
	基本的な撮影	40
	操作の流れ	40
	電源を入れる	4
	記録先を選択する	42
	画質モードを選択する	43
	記録モードを選択する	44
	被写体の大きさを決める(ズーム)	45
	被写体の位置を確認する	47
	撮影する(画像モード)	48
第3章	応用撮影	
	記録モードの変更	52
	文字モード	
	連写モード連続して記録する	

	フラッシュモードの发更	
	発光禁止モード	56
	オートモード	57
	強制発光モード	58
	スローシンクロモード背景の雰囲気を活かして被写体をきれいに撮影する	59
	露出補正の設定	. 60
	露出補正を設定する	
	ホワイトバランスモードの変更	. 62
	屋外モード	63
	曇天モード	64
	白熱灯モード	65
	蛍光灯モード	66
	いろいろな撮影機能	_
	セルフタイマー撮影 セルフタイマーを使って撮影する .	67
	フォーカスロック撮影 液晶モニターの 端に見える被写体にピントを合わせる .	68
	マニュアルフォーカス撮影 手動でピントを合わせる .	70
	日付入れ撮影日付を入れて撮影する .	
	赤目モード撮影	72
	モノトーン撮影白黒やセピアで撮影する .	
	インターバル撮影設定した時間間隔で連続して撮影する .	74
	マクロ撮影(接写)	
	Sモード撮影 暗いところでシャッタースピードを速めて撮影する .	77
<u>^</u> 4 1 1 − 1 − 1	工业 / 24 +	
第4章	再生/消去	
	再生の前に	. 80
	再生画面について	80
	テレビに接続する	-
	ファイルの再生を再生する .	
	操作の流れ	83
	ファイルを再生する	
	画面を分割表示する(分割再生)	
	拡大して表示する(ズーム再生)	
	自動で再生する(オート再生)	87
	プロテクトを設定する	
	他社カメラで撮影したファイルを再生する	
	ファイルをコピーする	90
	プリントサービスの設定	92
	ファイルの消去を消去する .	
	操作の流れ	96
	1コマずつ消去する	
	全ファイルを消去する	98
	主ノアイルを用ムする	00
	複数ファイルを消去する	

第5章 その他

パソコンへのファイル転送	102
カメラの設定を変更・確認する	104
ブザー音の設定を変更する	104
オートパワーオフの設定を変更する	105
表示言語を変更する	106
ビデオ方式を変更する	107
カメラの設定内容を記憶する	108
内蔵メモリーのフォーマット	109
バージョンを確認する	110
画像確認時間を変更する	111
液晶モニターの画面表示を変更する	112
設定内容を初期状態に戻す	
リモートコントローラーの使い方	114
撮影する	114
再生する	115
消去する	116
別売り品について	
使用上のご注意	
お手入れと保管についてのご注意	
故障かなと思う前に	
海外旅行にお持ちになる方へ	
アフターサービスについて	125
主な仕様	
記録枚数について	
リコーサービス窓口	131
リコーお 友様相談会	131


基本操作・早わかり


ここでは、操作概要を説明しています。詳しくは、記載の参照ページをご覧ください。

準備する

電源を準備する P.25~29


- ●カメラ本体に電池をセットします。
 - * ACアダプターを使用するときは、カメラ本体にACアダプターを接続 しコンセントから電源をとります。 P.28






スマートメディアをセットする P.31~32

- ●電源が切れていることを確認します。
- ②カードカバーを開き、スマートメディアを セットします。
 - *新しいスマートメディアを使用するときは、必ずカメラでスマートメディアのフォーマット(初期化)を行ってください。 P.32






日付・時刻を合わせる P.34~36

- ●電源スイッチをスライドし、モードダイヤルを[SETUP]に合わせます。
- ② ボタンや ボタンを押して、[日付]を選びます。
- 3 DISPLAYボタンを押して表示方法を選びます。
- ♠ ENTERボタンを押します。
- ずタンや ボタンを押して、点滅している数字を変更します。
- ⑤ ENTERボタンを押します。手順⑤、⑥を繰り返して修正します。* ENTERボタンを押すたびに、年から月日時分の順番で点滅します。
- ⑦分を合わせたあと、ENTERボタンを押します。







撮影する

撮影する(基本的な撮影) P.40~49

- ●電源スイッチをスライドし、モードダイヤルを「 □ 1にします。
- ②CARD/INボタンを押して記録先を選択します。
- 3PICボタンを押して画質モードを選択します。
- 4記録モードを選択します。
- ①MENUボタンで記録メニューを表示し、[記録モード]を選びます。
- ②ENTERボタンで記録モードを選び、MENU ボタンを押して表示を戻します。
- ⑤ ([♣]) ボタンや ([♣]) ボタンを押して 被写体の大きさを決めます。
 - *ファインダーや液晶モニターを見ながら、 被写体の位置を確認してください。
- ⑥レリーズボタンを押して撮影します。







フラッシュモードを変更する P.55~59


- ②フラッシュボタンを押してフラッシュモードを選択します。

発光禁止(②)、オート(4)、強制発光 (4)、スローシンクロ(4:点滅)から 選びます。

液晶モニターや液晶パネルに選択したマークが表示されます。

❸レリーズボタンを押して撮影します。






セルフタイマーを使う P.67~68

- ●モードダイヤルを [▲] に合わせます。
- ②セルフタイマーボタンを押します。 セルフタイマーが設定され、液晶モニター や液晶パネルに **(*)** マークが表示されます。
- ③レリーズボタンを押して撮影します。 セルフタイマーランプが点滅し、約10秒後 にシャッターが切れます。






再生する

ファイルを再生する P.83~84


- ●電源スイッチをスライドし、モードダイヤルを[●]に合わせます。
- ② ボタンや ボタンを押してファイルを選択します。
- *ズーム再生や分割再生機能を使うと、拡大表示したり、複数ファイルを一度に表示できます。 P.85、P.86




消去する

ファイルを消去する P.96~100

●電源スイッチをスライドし、モードダイヤルを[m] に合わせます。




- ② ボタンや ボタンを押して消去方法を選び、ENTERボタンを押します。
 - * 消去したファイルは復元できません。 ファイルの内容を確認してから消去して ください。



「1コマ消去]を選択した場合

ボタンや ボタンを押してファイルを選び、 レリーズボタンを押します。



「全消去〕を選択した場合

③レリーズボタンを押します。

全消去 IN

全消去しますか? 決定:レリーズ 取消:MENU

「選択消去」を選択した場合

③ ボタンや ボタンを押してファイルを選び、 ENTERボタンを押します。

手順3を繰り返して消去するファイルを選びます。また、消去を解除するときは、もう一度ENTERボタンを押します。

4レリーズボタンを押します。



安全上のご注意

表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示 と意味は次のようになっています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

表示の例



♠ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



- ○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
- の中に具体的な禁止内容が描かれています。

表示例





)意味:接触禁止 🌘 意味:分解禁止

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

⚠警告



万一、煙が出ている、へんなにおいがするなどの異常状態 がみられる場合は、すぐに電源を切ってください。感電や 火傷に注意しながら速やかに電池を取り外してください。 家庭用コンセントから電源を供給しているときは、必ず電 源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の 原因になります。そしてサービス実施店に連絡してくださ い。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでくだ さい。

八警告



万一、機械内部に異物(金属、水、液体など)が入った場合は、すぐに電源を切ってください。感電や火傷に注意しながら速やかに電池を取り出してください。家庭用コンセントから電源を供給しているときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電の原因になります。そしてサービス実施店に連絡してください。機械が故障したり不具合のまま使用し続けないでください。



液晶モニターが破損した場合、中の液晶には十分注意してください。 万一、次の状況になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ・皮膚に付着した場合は、付着物を拭き取り、水を流しせっ けんでよく洗浄してください。
- ・目に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、最低 15 分洗浄した後、医師の診断を受けてください。
- ・飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗浄してください。 大量の水を与えて吐き出させた後、医師の手当てを受けて ください。



電池の液漏れ、発熱、発火、破裂の防止のため、次のことをお守りください。

- ・この製品で指定している電池以外は、使用しないでくだ さい。
- ・電池は、火の中に入れたり、ショート、分解、加熱、充電 しないでください。(ニカド電池、ニッケル水素電池は充 電可能)
- ・形式・銘柄の異なる電池、メーカーの異なる電池、古い電 池と新しい電池など、電池を混用しないでください。
- ・電池の+極と-極の向きを正しくセットしてください。
- ・電池をハンダ付けしないでください。




充電可能な電池をお使いになるときは、他の充電式電池との 混用や充電状態の異なる電池との混用はしないでください。

(次ページにつづく)

҈≜



次のような状態の電池は液漏れ、発熱、発火、破裂、ショートの原因となりますので、絶対に使用しないでください。 マイナス(ー)極周辺が絶縁されていない電池は、絶対に使用しないでください。



外装チューブの破れた電池、外装チューブのはがれた電池 は、絶対に使用しないでください。



この製品で使用している電池を誤って飲み込むことがないよう、特に幼児・子供の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合は、人体に有害です。直ちに医師と相談してください。



この製品を幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。幼児・子供には「安全上のご注意」や「使用上のご注意」の内容が理解できずに事故発生の原因となります。



落下や損傷により内部が露出したときは、内部には手を触れないでください。内部には高圧電流回路があり、感電する危険性があります。感電や火傷に注意しながら速やかに電池を取り出してください。破損したときは、お買い上げの店またはサービス実施店にお持ちください。



自分でカメラを分解、修理、改造しないでください。内部 には高圧電流回路があり、感電する危険があります。



風呂場では使用しないでください。火災や感電の原因となります。

⚠警告



引火性ガスやガソリン、ベンジン、シンナー等の近くで使用しないでください。爆発や火災、火傷の原因となります。 航空機の中など、使用が制限または禁止されている場所では使用しないでください。事故等の原因となります。



電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。 火災の原因となります。

家庭用コンセントをご利用になるときは、必ず専用のACアダプター(型名: AC-2、AC-2100<別売り>)をご利用ください。指定以外のACアダプターでは、火災・感電・故障の原因になります。



海外旅行者用として市販されている「電子式変圧器」などにACアダプターを接続しないでください。火災・感電・故障の原因になります。

(次ページにつづく)

本機を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

⚠注意



電池から漏れた液が肌に触れると、火傷の原因になります。破損した電池に触れた場合は、すぐに水で洗い流してください。(せっけんは使用しないでください) また、液漏れが起こったときは、液をよくふき取ってから、新しい電池を入れてください。



電源プラグは、コンセントに確実に差し込んでください。 火災の原因となります。



カメラを濡らさないでください。また、濡れた手で操作しないでください。 感電の原因となります。



車両(自転車、車、列車等)の運転者に向けてフラッシュ を発光しないでください。交通事故等の原因となります。



火災や感電防止のため、金属製のピンセットなどで電池を つかまないでください。ショートすることがあります。

別売り品について

・リモートコントローラーやACアダプターなど別売り品をお使いになると きには、各製品に付属の説明書の「安全上のご注意」を操作の前に必ずお 読みください。